

技术资料

2620A-100 | 额外 I/O 连接器组件：包括通用输入模块、数字 I/O 和报警输出连接器



型号



2620A-100

额外 I/O 连接器组件：包括通用输入模块、数字 I/O 和报警输出连接器

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
05/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229